

デジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth® 接続するには(Windows編)

デジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth 接続するには、下記の手順に従って、デジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth ペアリングしたあと、Digital Paper App を起動します。

Bluetooth ペアリングは、はじめてデジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth 接続するときのみ必要です。

Bluetooth ペアリングを行う場合は、以下の手順に従って操作を行ってください。


[すでにデジタルペーパーとコンピューターが Bluetooth ペアリング済みの場合はこちら](#)

コンピューターの Bluetooth アイコンの表示を確認する

まずはじめに、Bluetooth 接続設定を行うコンピューター上で、タスクバーの通知領域に Bluetooth アイコンが表示されているかどうか確認します。

通知領域の

Bluetooth アイコン



Bluetooth アイコンが表示されていない場合は、以下の " タスクバーの通知領域に Bluetooth アイコンを表示する " を行ってください。

[Bluetooth アイコンが表示されている場合はこちら](#)

タスクバーの通知領域に Bluetooth アイコンを表示する

OS 別に説明します。Windows の設定を変更するには、管理者権限のあるアカウントでログインしてください。

[Windows 10 タブレットモードの場合](#)


[Windows 10 タブレットモードオフ、Windows 8.1、Windows 7 の場合](#)

Windows 10 タブレットモードの場合


- 1 スタートボタンの上にある「設定」ボタン>「デバイス」>「Bluetooth」をタップ、「Bluetooth」が「オン」になっていることを確認し「その他の Bluetooth オプション」をタップする。




- 2 「Bluetooth 設定」画面から、「オプション」タブの「Bluetooth アイコンを通知領域に表示する」にチェックを入れ、「適用」をタップする。




- 3 通知領域にアイコンが表示されたことを確認する。




ヒント

手順3で通知領域に Bluetooth アイコンが表示されていない場合は、タスクバーをロングタップし、「すべての通知アイコンを表示」にチェックがついているか確認してください。通知領域に表示された  アイコンをタップし Bluetooth アイコンを確認してください。



Windows 10 タブレットモードオフ、Windows 8.1、Windows 7 の場合

1 コントロールパネルから「デバイスとプリンターの表示」をクリックする。



ヒント

コンピューターの「コントロールパネル」を表示するには

• Windows 10 タブレットモードオフの場合

「スタート」メニュー > 「Windows システムツール」 > 「コントロールパネル」をクリック。

• Windows 8.1 の場合

「スタート」ボタンを右クリック > 「コントロールパネル」をクリック。


•Windows 7 の場合

「スタート」メニュー>「コントロールパネル」をクリック。

- 2 表示された画面の「デバイス」中に、今操作しているコンピューターが表示されているので、そのコンピューターアイコン上で右クリックし、「Bluetooth 設定」をクリックする。



- 3 「Bluetooth 設定」画面から、「オプション」タブの「Bluetooth アイコンを通知領域に表示する」にチェックを入れ、「適用」をクリックする。



コンピューターとデジタルペーパーを Bluetooth ペアリングする

はじめてデジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth 接続する場合のみ、下記の Bluetooth ペアリング設定が必要です。

※手順1～3はデジタルペーパーで行う操作です。

- 1 デジタルペーパーのホームボタンを押して、ホームメニューを表示し、「設定」をタップする。
- 2 表示された「設定」画面にある「Bluetooth」のボックスをタップしてチェックを入れる。
- 3 同じ「設定」画面にある「Bluetooth 設定」>「Bluetooth ペアリング」をタップする。

「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ダイアログが表示され、ペアリング待機中になります。

表示されたデジタルペーパーの Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」は、このあとの手順でデジタルペーパーを選択するときの名前になります。



※手順4以降はコンピューターで行う操作です。

OS 別に説明します。

[Windows 10、Windows 8.1 の場合](#)

[Windows 7 の場合](#)


Windows 10、Windows 8.1 の場合

- 4 コンピューターの通知領域から Bluetooth アイコンをクリックし「Bluetooth デバイスの追加」をクリックする。



- 5 画面の左側に表示されたメニューから「Bluetooth」をクリックし、画面の右側に表示された Bluetooth デバイスの一覧から、接続対象のデジタルペーパーの Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」を選択、「ペアリング」をクリックする。

•Windows 10 の場合



•Windows 8.1 の場合



ヒント

デジタルペーパーの Bluetooth 機器名は、デジタルペーパーで表示されている「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ダイアログに表示されています。

注意


接続対象のデジタルペーパーが画面に表示されるまで、時間がかかることがあります。デジタルペーパーが画面に表示される前に、デジタルペーパーで表示されている「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ダイアログが消えてしまった場合は、再度手順3を行って、デジタルペーパーを Bluetooth ペアリング待機中の状態にしてください。

「ペアリング済み」と表示されたら、作業は完了です。



Windows 7 の場合

- 4 コンピューターの通知領域から Bluetooth アイコンをクリックし「デバイスの追加」をクリックする。



- 5 画面に表示された Bluetooth デバイスの一覧から、接続対象のデジタルペーパーの Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」を選択、「次へ」をクリックする。




ヒント

デジタルペーパーの Bluetooth 機器名は、デジタルペーパーで表示されている「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ダイアログに表示されています。

注意

接続対象のデジタルペーパーが画面に表示されるまで、時間がかかることがあります。デジタルペーパーが画面に表示される前に、デジタルペーパーで表示されている「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ダイアログが消えてしまった場合は、再度手順3を行って、デジタルペーパーを Bluetooth ペアリング待機中の状態にしてください。

- 6 「正常に追加されました」と表示されたら、「デバイスとプリンター」をクリックしてドライバーのインストール状況を確認する。




- 7 ドライバーがデバイスにインストールされたことをアイコンで確認する。



ヒント

ドライバーがインストールされている途中では、次のようなアイコン表示になっています。インストールの完了まで、このまましばらく待ちます。




注意

デジタルペーパーのアイコンやデバイス名は、お使いのコンピューターの環境により異なる場合があります。

ドライバーがインストールされたら、作業は完了です。

デジタルペーパーと Bluetooth 接続する

コンピューターとデジタルペーパーが Bluetooth ペアリングされている状態で Digital Paper App を起動すると、デジタルペーパーと自動で Bluetooth 接続します。接続が完了すると、左上に「接続済み」と表示されます。



注意

Digital Paper App の設定で、「Bluetooth 自動接続」をオフの状態にしていると、Digital Paper App を起動しても、デジタルペーパーと自動で Bluetooth 接続されません。その場合は、Digital Paper App のメニュー、「ツール」>「設定」から「Bluetooth 自動接続」をオンにしてください。



ヒント

Digital Paper App のツールバーから「設定」をクリックしても「設定」画面を表示できます。



商標について

- Windows® の正式名称は Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft、Windows、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation. の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. の商標または登録商標であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。